

Hamlet

SMART DVD MAKER

Convertitore Video Analogico USB 2.0



MANUALE UTENTE

XDVDMK4

www.hamletcom.com

Sommario

1. Installazione Hardware	3
1.1 Contenuto della confezione.....	3
1.2 Requisiti minimi di sistema.....	3
1.3 Installazione Hardware.....	3
2. Installazione Driver	4
3. FAQ (Domande Frequenti)	5
3.1 Come verificare la corretta installazione dei driver.....	5
3.2 Come rimuovere il driver della periferica.....	5

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva 2014/30/EU per i seguenti standard:

EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, AS/NZS CIS32: 2015,
EN 55024: 2010 + A1: 2015, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010,
IEC 61000-4-4: 2012, IEC 61000-4-5: 2014, IEC 61000-4-6: 2013, IEC 61000-4-8: 2009,
IEC 61000-4-11: 2004.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

Marchi e Variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto hanno scopo puramente informativo e possono essere modificate senza obbligo di preavviso.

1. Installazione Hardware

1.1 Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione del vostro Smart DVD Maker dovrebbe essere il seguente:

- Smart DVD Marker
- Cavi di connessione audio/video analogici
- Cavo USB
- Guida di installazione rapida
- DVD di installazione contenente driver, manuali e software CyberLink PowerDirector 15


1.2 Requisiti minimi di sistema

- Pentium 4 3.0 GHz o superiore
- 1 GB RAM o superiore
- Una porta USB 2.0 disponibile
- Scheda video con supporto Microsoft DirectX 9.0c o superiore
- Scheda audio (compatibile AC97)
- 2 GB di spazio libero sul disco
- Unità DVD
- Microsoft Windows 7, 8 e 10

1.3 Installazione Hardware

Fate riferimento ai seguenti passaggi per installare il vostro Smart DVD Maker.

1. Collegate il cavo Audio/Video al mini connettore di Smart DVD Maker.
2. Inserite Smart DVD Maker in una porta USB 2.0 del vostro computer.
3. Inserite il DVD di installazione nel vostro computer e procedete all'installazione dei driver e del software seguendo le indicazioni dell'installazione guidata.



2. Installazione Driver


Smart DVD Maker di Hamlet è completo di software per Windows. Il software si trova nel DVD incluso nella confezione. Prima dell'installazione, si consiglia di chiudere tutti i programmi aperti, compresi quelli in background, quali software anti-virus e sistemi di monitoraggio delle applicazioni.

1. Inserite il DVD di installazione nel lettore e attendete l'avvio del programma di installazione. Quando appare la finestra mostrata in figura, selezionate **"Installazione rapida"** per proseguire.

Nota: Smart DVD Maker deve essere inserito nella porta USB 2.0 del computer prima di iniziare l'installazione.



2. Nella schermata di **"Installazione rapida"** è possibile selezionare oltre ai driver anche il software aggiuntivo. Di seguito vengono mostrati solo i passaggi relativi all'installazione del driver.



3. Premete il pulsante **"Avvia"** per installare i driver.



4. Al termine dell'installazione, premere **"OK"**.



3. FAQ (Domande Frequenti)

3.1 Come verificare la corretta installazione dei driver

Aprire la finestra “Pannello di Controllo” e fate click su “Gestione Periferiche”. Cliccate sul triangolino a fianco della voce “Controller audio, video e giochi” per espandere l’elenco. Smart DVD Maker apparirà come “USB Capture Device”.




3.2 Come rimuovere il driver della periferica

Per rimuovere il driver della periferica procedere come indicato di seguito.

1. Inserite il DVD di installazione nel lettore del computer e alla schermata di avvio del DVD selezionate “Disinstallazione rapida”.




2. Nella schermata di “Disinstallazione rapida” selezionare l’opzione “Disinstallazione dei driver” e premere il pulsante “Disinstalla”.



3. Premere il pulsante “**OK**” per disinstallare i driver di Smart DVD Maker.



4. Premere “**OK**”.



5. Al termine della disinstallazione premere il pulsante “**Termina**” per uscire e riavviare il computer.

