

Network IP camera Wireless 54mbit

Manuale di installazione



Informiamo che il prodotto è conforme alle normative europee e certificato CE secondo i seguenti standard:

99/5/EC, EN 55022 :1998 +A1 :2000 +A2:2003, EN 61000 3-2:2000, EN 61000 3-3: 1995 +A1 :2001, EN 55024 :1998 + A1:2001+A2:2003, EN 301 -489-1 V1.3.1 :2001, EN 301 -489 -17 V1.2.1:2002

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al termine del funzionamento di questo prodotto, La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Dear Customer,

thanks for choosing Hamlet. Please carefully follow the instructions for its use and maintenance and, once this item has run its life span, we kindly ask You to: dispose of it in an environmentally friendly way, by putting it in the separate bins for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer who will collect it for free.

www.hamletcom.com

INTRODUZIONE:	
Caratteristiche	4
Varietà di supporto e di Piattaforme	
Configurazione Web	
Programma di utilità a distanza	
Vasta gamma di Applicazioni	
Disimballare il prodotto	4
Requisiti di Sistema	5
Accesso alla videocamera	5
Tramite Browser	5
Tramite IPView SE	5
1. Cavo di collegamento alla rete	
2. Antenna Esterna	
3. Pulsante di Reset	
4. Alimentatore esterno	
Pannello inferiore e superiore:	
Foro per la Vite	
INSTALLAZIONE HARDWARE	7
Fissare la videocamera Wireless Hamlet alla base	7
Collegare il cavo Ethernet	7
Collegare l'alimentatore	7
SICUREZZA	
UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA	
Campi di applicazione	
Schemi di Applicazione della videocamera	9
Applicazioni domestiche	9
applicazioni SOHO	10
	10
Wah Configuration Utility	
Costions del Sistema	10
Cestione del Sistema Amministrazione	11 11
Gestione dei Sistema. Amministrazione	
System	
Viteo Wiroloss	
Network	12
[]ser	
Gestione del Sistema: Configuration	
System	
System Setting:	
Video	
Video Setting	
Wireless	
Wireless Interface	
WEP Encryption	
WPA-PSK	
Advanced Setting:	
Network	
<i>TCP/IP</i> :	
User	
User Access Control:	
Define Users:	
Date 1 Ime	
Dule & Time.	

INDICE:

Upload	
FTP Server:	
Time Schedule:	
Manual Operation:	
E-mail	
E-mail Account:	
Time Schedule:	
Manual Operation:	
Gestione del Sistema: Strumenti	
E-mail Test	
Reset	
Factory Reset	
Firmware Upgrade	
Backup	
System Administration: Help	
About	
View Video – ActiveX Mode	
Camera Name:	
View Image – Java Mode	
Camera Name:	
Date and Time	
IPVIEW SE	
Installazione	
Getting Started	
IPView SE Pannello di controllo	
Come aggiungere una videocamera	
Come impostare la videocamera	
Connettere/Disconnettere l'immagine	
Come rimuovere una videocamera	
Informazioni extra	
Configurazione del sistema	34
Log Storage:	34
Recvcle:	
Proxy Server	
Camera Scan Delay:	
Regolare l'impostazione di registrazione	
APPENDICE	
FAO: (Frequently Asked Questions) Domande frequenti	37
Caratteristiche della videocamera	
Installazione della videocamera in Internet	38
Verificare l'indirizzo IP	38
Problemi/Trouble Shooting	38
Toucle delle Zone	
I avoia delle Zoile	
Installatione del Controllo Apiug	
Installazione sui server web	
1. Instantazione	
2. Impostazione sul PC locale	
Regolare il Focus della Internet Camera	
Regulate il l'ocus ucha internet Callera Spacificha, Spacificha Video	
Specificite Specificite Video	
Immagini (Imposiazioni Viaeo) Interfaccia Hardware	
Interjaccia Halaware	
Sofiware	
Glossario:	
G1055@110	

INTRODUZIONE:

Grazie per aver acquistato la videocamera Hamlet, un dispositivo che può essere collegato direttamente ad una rete Ethernet o Fast Ethernet ed anche essere sostenuta dalla trasmissione Wireless basata sullo standard IEEE 802.11g.

La videocamera Hamlet può essere controllata a distanza, può essere raggiunta e controllata da tutti i PC/Notebook appartenenti ad una intranet o in Internet attraverso un web browser.

Le semplici procedure di installazione permettono di integrare facilmente la videocamera alla rete. Con le applicazioni fornite, la videocamera Hamlet è la soluzione migliore per il video a distanza, l'alta qualità di immagini e di video.

Caratteristiche

La videocamera Hamlet è un sistema autonomo con CPU incorporata e non richiede particolari hardware o software, quali PC frame grabber cards. La videocamera Hamlet supporta sia la modalità Active X (per gli utenti di Internet Explorer) che Java (per gli utenti di Internet Explorer e di Netscape Navigator). Di conseguenza, tutto ciò che si richiede è un software per internet, quali Internet Explorer 5.0 o versioni successive o Netscape 6.0 o versioni successive.

Varietà di supporto e di Piattaforme

La videocamera Hamlet supporta le reti di tipo TCP/IP, SMTP e-mail, HTTP ed altri protocolli riferiti ad Internet e può essere utilizzata con diversi sistemi operativi quali Windows, UNIX e MAC. Può essere integrata facilmente in altre applicazioni di tipo www/Intranet.

Configurazione Web

Applicando un web browser standard, l'amministratore di sistema può configurare e controllare la videocamera Hamlet direttamente dalla propria pagina web via Intranet o Internet. L'amministratore di sistema può autorizzare l'accesso alla videocamera fino a 64 utenti.

Programma di utilità a distanza

La potente applicazione IPView SE assegna all'amministratore un utente ID predefinito, protetto da password, permettendogli di modificare le impostazioni della videocamera a distanza, via Intranet o Internet. Inoltre agli utenti è permesso di monitorare l'immagine e fare fotografie istantanee.

Vasta gamma di Applicazioni

Utilizzando un normale browser è possibile collegarsi da ogni parte del mondo ed in ogni istante alla videocamera Wireless Hamlet per osservare le immagini in movimento e permettere all'amministratore di monitorare dovunque il corretto funzionamento della videocamera. È possibile installare la videocamera in vari posti quali case, uffici, banche, ospedali, asili, parchi di divertimento e qualunque posto si voglia monitorare. La videocamera Wireless Hamlet può anche essere usata come rilevatore di presenza; in più, è possibile bloccare le immagini, archiviarle e molte altre applicazioni.

Disimballare il prodotto

Disimballare il prodotto e verificare che ci siano tutti questi componenti:

- 1 videocamera Wireless Hamlet (con antenna esterna)
- 1 CD-ROM
- 1 Guida rapida di installazione
- 1 Alimentatore
- 1 kit montaggio camera
- 1 cavo RJ-45 Ethernet

Se dovesse mancare qualcosa o qualche componente risultasse guasto, prego rivolgersi al venditore.

Requisiti di Sistema

Rete:

Local Area Network (LAN): 10Base-T Ethernet o 100Base-TX Fast Ethernet.

Wireless Local Area Network: IEEE 802.11g Wireless LAN.

Accesso alla videocamera

Tramite Browser

Sistema Operativo: Microsoft® Windows® 98SE/ME/ 2000/XP CPU: Intel Pentium II, 266 MHz o superiore Memoria: 64MB (si raccomanda 128MB) Risoluzione: 800x600 o superiore Microsoft® Internet Explorer 5.0 o superiore (ActiveX & JAVA Mode – Image View for Windows OS and JAVA Mode – Image View for other OS); Netscape 6.0 or above (JAVA Mode – Image View)

Tramite IPView SE

Sistema Operatvo richiesto: Microsoft® Windows® 98SE/ME/ 2000/XP . CPU: Intel Pentium III, 450 MHz o superiore Memoria: 128 MB (si raccomanda 256 MB) . Risoluzione: 800x600 o superiore

Pannello Anteriore:

1. POWER LED

POWER LED è posizionato a sinistra dell'obbiettivo quando l'obbiettivo è rivolto verso di voi (vedere figura). Una luce fissa **BLU** conferma che la videocamera Wireless Hamlet è accesa.

2. Link LED

Link LED è posizionato a destra dell'obbiettivo quando l'obbiettivo è rivolto verso di voi (vedere figura). Una luce fissa **ARANCIONE** conferma che la videocamera Wireless Hamlet è connessa alla LAN. A seconda del traffico di dati, la spia comincerà a lampeggiare per indicare che la videocamera sta ricevendo/trasmettendo dati.



Panello Posteriore



1. Cavo di collegamento alla rete

Il pannello posteriore della videocamera Wireless Hamlet è caratterizzato da un connettore RJ-45 per i collegamenti ad Ethernet 10BaseT o Ethernet 100Base-TX (che dovrebbe essere un cavo di categoria 5 twisted-pair). La porta supporta il protocollo N-Way e la funzione "Auto-MDIX", permettendo così alla videocamera di rilevare o negoziare automaticamente la velocità della trasmissione dati.

2. Antenna Esterna

L'antenna esterna è ruotante, ciò permette di posizionare l'antenna in modo da ricevere il miglior segnale radio.

3. Pulsante di Reset

Premendo per meno di 3 secondi questo tasto si effettuerà il reset, e la spia Power comincerà a lampeggiare. Premendo invece questo tasto per un tempo superiore ai 3 secondi si ripristina la configurazione di fabbrica della videocamera; anche in questo caso la spia Power lampeggerà. Con impostazione di fabbrica si intendono le impostazioni istallate di default (L'indirizzo IP inoltre sarà re impostato sul valore **192.168.0.20**).

4. Alimentatore esterno

Il connettore DC di alimentazione si trova sul pannello posteriore della videocamera ed è identificato come DC5V.

Pannello inferiore e superiore:



Foro per la Vite

Tramite foro è possibile fissare la videocamera.

INSTALLAZIONE HARDWARE

Fissare la videocamera Wireless Hamlet alla base

Fissare la base della videocamera e disporla per la vostra applicazione. Ci sono tre fori situati nella base della videocamera che permettono di montarla saldamente sul soffitto o alla parete.

Collegare il cavo Ethernet

Collegare il cavo Ethernet al connettore situato nel pannello posteriore della videocamera, quindi attaccare il cavo alla rete.

Collegare l'alimentatore

Collegare l'alimentatore nel jack DC, situato nel pannello posteriore della videocamera, quindi attaccare l'alimentatore.





SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza e prevenire utilizzi non autorizzati della videocamera Wireless, l'Amministratore può, tramite il System Administration, impostare i privilegi concessi ai vari utenti. La videocamera Wireless Hamlet supporta la protezione multi-level password e l' accesso alla videocamera è strettamente limitato agli utenti autorizzati tramite "User Name" e "Password" dall' Amministratore.

NOTA BENE: Si consiglia, la prima volta che si utilizza la videocamera, di impostare "Admin ID" e "Admin Password", poiché l'impostazione di default è vuota. Una volta che ID e Password sono state fissate infatti, solo l' amministratore avrà l'accesso per gestire la videocamera. Questa procedura andrebbe applicata al primo utilizzo della videocamera per garantire la massima sicurezza.

UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA

La seguente sezione spiegherà le applicazioni tipiche per l'utilizzo della videocamera con l'applicazione in dotazione IPView SE ed inoltre spiega alcuni concetti di base per installare e configurare la videocamera. Avendo la CPU incorporata funziona come un sistema autonomo che fornisce una soluzione web-based, trasmettendo immagini, video e suoni di alta qualità. Può essere monitorata a distanza da tutti i PC abilitati via Intranet o Internet.

Campi di applicazione

- 1. Monitoraggio di posti vicini e lontani quali, cantieri, ospedali, parchi di divertimento e scuole attraverso l'utilizzo del web.
- 2. Catturare le singole immagini con l'applicazione IPView SE.
- 3. Configurare la videocamera per caricare immagini o per spedire messaggi via e-mail con una singola immagine.

Schemi di Applicazione della videocamera:

Applicazioni domestiche



applicazioni SOHO



UTILIZZO DELLA VIDEOCAMERA

- Si può utilizzare la videocamera attraverso:
- 1) web browser
- 2) software IPView SE

Web Configuration Utility

La videocamera Hamlet va configurata attraverso la configurazione Web-based interna. (Una buona conoscenza della LAN sarà utile per la configurazione della videocamera.) Dal web, inserire l'indirizzo IP di default per accedere alla schermata di benvenuto. Per configurare la videocamera, digitare l'indirizzo IP di default http://192.168.0.20. Quindi premere [Enter].

NOTA BENE: L'indirizzo IP del computer deve essere sullo stesso range IP della videocamera affinché i due dispositivi possano comunicare.



Dopo che l'indirizzo IP di default è stato scritto nel browser, la schermata di benvenuto appare a video con un'immagine fissa. Ci saranno 3 opzioni da scegliere dal set-up:

- View Video ActiveX Mode
- View Video Java Mode
- System Administration

Gestione del Sistema

Nella schermata di benvenuto, cliccare **System Administration** per accedere alla configurazione dei settaggi necessari all'utilizzo della videocamera, quali **Management**, **Configuration**, **Tools**, **Help** e **Home**.

NOTA BENE: Una volta che sono state fatte delle modifiche, cliccare o **Save** per validare le modifiche o **Cancel** per invalidarle, o **Refresh** per aggiornare lo stato della pagina. Durante la configurazione, è possibile tornare alla pagina iniziale cliccando **Home** nella parte in alto a destra nella barra del menu.

Gestione del Sistema: Amministrazione

Questa finestra contiene le informazioni della configurazione,cliccando sulle voci che ci sono nella colonna a sinistra si visualizzano le informazioni relative a : **System**, **Video**, **Wireless**, **Network**, e **User**.

Management	Configuration		Tools	Help	Home
Homoseement	Dandara Chatan				
Managerneni	Device Status				
ystem	Camera Name		C8-116688		
leo	Location				
eless	Model	:	Wireless Internet Camera		
work	Firmware Version		3.00a (2004-05-27)		
Jser	MAC Address	:	00 FF 11 11 66 B8		
	IP Address		192.168.0.20		
	Ethernet Status				
	Link		Yes		
	Speed		100M bps		
	Duplex	:	Full Duplex		
	Retresh				

System

Cliccare su **System** per visualizzare le informazioni generali.

Device Status		
Camera Name	: CS-116688	
Location	:	
Model	: Wireless Interne	net Camera
Firmware Version	: 3.00a (2004-05-	5-27)
MAC Address	: 00 FF 11 11 66	88
IP Address	: 192.168.0.20	
Ethernet Status		
Link	: Yes	
Speed	: 100M bps	
Duplex	: Full Duplex	
Refresh		

- Device Status: In questo campo si trovano le informazioni della videocamera: Camera Name,

Location, Model, Firmware Version, MAC Address e IP Address.

- Ethernet Status: In questo campo si può monitorare lo stato della rete, tramite il Link (collegamento alla rete), la velocità e il Duplex mode.

<u>Video</u>

Cliccarlo per vedere le impostazioni Video.

Video Status		
Video Resolution	1	320 X 240
Compression Rate	:	Medium
Frame Rate	:	Auto
Frame Size	1	7904 Bytes
Light Frequency	:	60 Hz
Refresh		

-.Video Status: In questo campo si vede la configurazione video: Video Resolution, Compression Rate, Frame Rate, Frame Size e Light Frequency.

Wireless

Cliccandolo per conoscere le impostazioni della rete Wireless.

Wireless Status		
Connection Mode	:	Infrastructure
Link	:	No
SSID	:	default (MAC : 00 00 00 00 00 00)
Channel	:	11
Transmission Rate	0	54M bps
WEP Encryption	:	Disable
Refresh		

- Wireless Status: In questo campo si vedono le informazioni della rete LAN Wireless: Connection Mode (Infrastructure or Ad-Hoc), Link, SSID, Channel, Transmission Rate, e WEP Encryption.

Network

Cliccare **Network** per vedere le informazioni della LAN.

Network Status			
IP Address	÷	192.168.0.20	
Subnet Mask	1	255.255.255.0	
Default Gateway	:	0.0.0.0	
Primary DNS Address	:	0.0.0.0	
Secondary DNS Address	:	0.0.0.0	
Dynamic DNS	:	Disable	
Secondary HTTP Port	:	Disable (Port : 81)	
UPnP		Enable (IP : 0.0.0.0)	

- **Network Status:** In questo campo si vedono le informazioni della rete LAN: indirizzo IP, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Address, Secondary DNS Address, Dynamic DNS, Secondary HTTP Port, e UPnP.

<u>User</u>

Cliccare **User** per vedere le impostazioni degli utenti.

IP	Name	DateTime	
----	------	----------	--

- Active Users: In questo campo si vedono le informazioni dell'utente: indirizzo IP, Name, e DateTime.

Gestione del Sistema: Configuration

Questa videata contiene le informazioni relative alla Videocamera, necessarie al suo utilizzo. Cliccare "**Configuration**" per la seguente schermata:

Management	Configura	ation	Tools	Help	Home
Configuration	System Setting	_			
System	Camera Name	: CS-1	116688	7	
Video Wireless	Location	:			
Network	Admin	: Admi	h ID :		
<u>User</u> DateTime		Admi	n Password		
Upload		Cont	rm Again		
E-mail	LED Control	: () Nr	mal 0.055 Dumma		
	Save Con	cel			

System

Cliccare System nel menu a sinistra.

		CS-116688		
ocation.	:			
dmin	:	Admin ID	:	
		Admin Password	:	
		Confirm Again	:	
ED Control	:	💿 Normal 🔘 OF	F O Dummy	

System Setting: In questo campo, configurare le informazioni di base della videocamera.

- Camera Name: Inserire in questo campo un nome descrittivo per la videocamera. Di default c'è CS-xxxxx, dove xxxxx sta per le ultime 6 cifre del MAC Address. La lunghezza massima del nome dev'essere di 32 caratteri (printable ASCII).
- • **Location:** Inserire in questo campo un nome descrittivo per la localizzazione della videocamera (optional).
- • Admin
- • Admin ID: Impostare il nome con cui accedere come amministratore, la lunghezza massima è di 12 caratteri (printable ASCII)
- • Admin Password: impostare la password di amministratore.

- • Confirm Again: riscrivere la password impostata.

Di default la password non è impostata (riga vuota-Null String)inserirne una con lunghezza massima di 8 caratteri (printable ASCII). Si raccomanda di inserire questi dati alla prima configurazione per garantire la sicurezza dell'utilizzo della videocamera.

- • LED Control: Questa opzione permette all'utente di impostare l'utilizzo dei LED. Questa caratteristica è utile durante l'attività di sorveglianza. Ci sono 3 opzioni:

NORMAL	Power - Spia accesa e fissa. Link - Spia accesa e fissa. Ouenda la WI AN è attiva la ania lampaggia
	Quando la WLAN e attiva la spia lampeggia.
OFF	Power – La spia è spenta.
	Link – La spia è spenta.
	Power - Spia accesa e fissa.
DUMMY	Link - Spia accesa e fissa con lampeggiamento
201111	random.

L'impostazione di default per I LED è *Normal*. Dopo che avrete configurato questa finestra, l'impostazione prescelta diventerà attiva nell'arco di un minuto.

<u>Video</u>

Cliccare Video nel menu a sinistra della figura.

Video Setting	
Video Resolution :	C 160 x 120
Compression Rate :	C Very Low ○ Low ○ Medium ○ High ○ Very High
Frame Rate :	C1 C5 C7 C15 C20 € Auto (Frames/Sec.)
Brightness Control :	-10 -1 64 +1 +10
Contrast Control :	-10 -1 64 +1 +10
Saturation Control :	-10 -1 64 +1 +10
Light Frequency :	C 50 Hz 📀 60 Hz
Mirror :	🗆 Horizontal Mirror 🗖 Vertical Mirror
Anti-Flicker :	
Save Cancel	

Video Setting:

- Video Resolution: Selezionare la risoluzione video desiderata tra 160x120, 320x240 (di default) e 640x480.
- Compression Rate: Selezionare la compressione desiderata tra Very Low a Very High. Di default c'è Medium.
- • Frame Rate: Selezionare il valore desiderato. Di default c'è Auto.
- • Brightness Control: Impostare il livello di luminosità; di default c'è 64.
- • Contrast Control: Impostare il livello di contrasto; di default c'è 64.
- • Saturation Control: Impostare il livello di saturazione; di default c'è 64.
- • Light Frequency: Impostare la frequenza tra 50 Hz o 60 Hz (di default).
- • Mirror: Possibilità di ruotare l'immagine in modo speculare sia sul piano orizzonta le che verticale.
- • Anti Flicker: Utilizzare questa opzione nel caso si vogliano riprendere immagini sfarfallanti (per esempio da tv, monitor...).

Wireless

Cliccare Wireless nel menu a sinistra della figura.

Wireless Interface

- Connection Mode: Determina il tipo di comunicazione Wireless della videocamera. Ci sono 2 opzioni Infrastructure e Ad-Hoc. Di default c'è Infrastructure.
- SSID: II SSID (Service Set Identifier) è il nome assegnato alla rete Wireless. Esso si auto rileva e mostra l' SSID della rete Wireless connessa in questa casella (inizialmente c'è scritto *default*). Questa impostazione di default farà si che la videocamera si connetta a qualsiasi (ANY) access point sotto la modalità network. Per collegare la videocamera ad uno specifico access point della rete, assicurarsi di impostare l'SSID della videocamera con l'

Johnection Mode :	Infrastructure	
	C Ad-Hoc	
SSID :		(Manually Input or Select from List)
	Site Survey	
Airelace Channel		
ransmission Rate :	Fully Automatic	
ncryption		
Oisable		
C WEP Encryption		
Length : 📀 64bit	s C 128bits	
Format : C ASCI	I 🖲 HEX	
Key 1 :		
Key 2 :		
Key 3 :		_
Key 4 :		_
Encont Data Trans	missions Lleing · Key 1	
Authentication Type	a : C Open System C Sh	ared Kev 💿 Both
C WPA-PSK	,	,
		(9.62.400) as \$1 UD(sharestee)

SSID dell' access point. Digitare una stringa lunga al massimo 32 caratteri (non utilizzare spazi, simboli e punteggiatura poiché non sono permessi) in questa casella. Per collegare la videocamera ad un workgroup Wireless Ad-Hoc, assicurarsi che ci sia lo stesso canale Wireless e che l'SSID corrisponda con quello configurato nel PC/Notebook.

- Wireless Channel: In questa casella è impostato il canale Wireless. Un canale "channel" è un range di frequenze da usare nella comunicazione tra la videocamera e l'access point in modalità Infrastructure, o tra la videocamera ed il PC/Notebook in modalità Ad-Hoc. Selezionare il canale appropriato dalla lista fornita a seconda della regione in cui l'apparecchio è stato venduto. Di default c'è il canale 11.
- • Transmission Rate: Selezionare il valore desiderato dal menu a tendina. Di default c'è *Fully Automatic*.

WEP Encryption

- WEP Encryption: Le comunicazioni di rete Wireless possono essere facilmente intercettate. Il WEP (Wired Equivalent Privacy) è una funzione che serve per criptare i dati, (segue lo standard IEEE 802.11g) e quindi a rendere queste intercettazioni difficili. Di default c'è *Disable*.
- • WEP Key Format: per attivare WEP Encryption, si deve scegliere un formato di crittografia scegliendo tra *ASCII* o *HEX*, quindi inserire la chiave WEP (nella casella Key 1~4).
- • Encrypt Data Transmission Using: Utilizzare questo menu per decidere se usare Key 1, 2, 3 o 4.

WPA-PSK

• WPA PSK Per rendere secure le trasmissioni wireless è possible impostare la crittografia WPA. (8-63 caratteri ASCII o 64 caratteri esadecimali).

Advanced Setting:

• Beacon Interval: Questa opzione definisce l'intervallo di tempo che intercorre quando si trasmettono due immagini.

 Preamble: è un segnale utilizzato in ambiente Wireless per sincronizzare il tempo di trasmissione. Se si vuole cambiare il tipo di Preamble in Long o Short, verificare prima l'impostazione dell' access point.

• Authentication Type: Open System comunica la chiave attraverso la rete. Shared Key
permette comunicazione solo con altri apparecchi che hanno la stessa impostazione WEP. Di
default c'è Both.

<u>Network</u>

Cliccare **Network** nel menu a sinistra della figura:

TCP/IP	
IP Address Mode :	IP IP Address : 192.168.0.20 Subnet Mask : 255.255.0 Default Gateway : 0.0.0
	O PPPoE User ID : Password :
DNS IP Address :	1. 0.0.0.0 2. 0.0.0.0
Dynamic DNS :	○ Enable ③ Disable Service Provider : DynDNS org ♥ Host Name : User Name/E-mail : Password/Key :
Second HTTP Port :	◯ Enable ④ Disable Port Number: 81
UPnP :	⊙ Enable ◯ Disable
Save Cancel	

TCP/IP: In questa schermata si trovano le informazioni della rete LAN.

- • IP Address Mode: in questo campo ci sono 3 opzioni:
 - Fixed IP Selezionando questa opzione si usa un indirizzo IP fisso. Di default c'è:
 - IP Address 192.168.0.20
 - Subnet Mask 255.255.255.0
 - Default Gateway 0.0.0.0

Dynamic Address (DHCP) – Se la vostra rete usa un server DHCP, selezionare questa opzione. Alla videocamera verrà assegnato automaticamente un indirizzo IP dal server DHCP. Quindi ogni volta che la videocamera sarà accesa, assicurarsi che il server DHCP sia impostato su "assegna un indirizzo IP statico alla videocamera".

PPPoE – Se la vostra applicazione richiede un collegamento diretto ad un modem ADSL tramite la porta RJ-45 LAN della videocamera, scegliere questa opzione ed inserire User ID e Password nelle rispettive caselle. (Dovreste avere un account *ISP PPPoE*). La videocamera otterrà un indirizzo IP dall'ISP ogni volta che verrà accesa.

- • DNS IP Address: DNS (Domain Name System) server è un servizio offerto da internet che traduce I nomi di dominio in indirizzi IP. Inserire almeno un indirizzo IP di un DNS.
- Dynamic DNS: Il servizio Dynamic DNS vi permette di trasformare un indirizzo IP dinamico in un hostname statico di un dominio, permettendo così al computer di essere facilmente accessibile da qualunque computer connesso ad internet.
- Second HTTP Port: La porta di default per la comunicazione è la porta 80, ma può essere modificata. Selezionare *Enable* ed inserire il numero di porta desiderato.
- • **UPnP**: Selezionare l'opzione *Enable* per attivare questa funzione.

User

Cliccare **User** nel menu a sinistra della figura.

User Access Col	nroi	
Access Control	: O Enable O Disable	
Save Cance		
Define Users		
Add User	: User Name :	Add
	User Password :	
	Upload/E-mail Video 💠 🔿 Yes 💿 No	
Delete User		Delete
User List	: %%UserTable%%	
	Name	Unload/E-mail Video

User Access Control:

- • Access Control: L'amministratore ha l'autorità di assegnare agli utenti i permessi per controllare la videocamera, selezionando *Enable* o *Disable*. Di default è disabilitato.

Define Users: Utilizzare questo campo per aggiungere o cancellare degli utenti.

- Add User: Inserire il nome utente e password in questi campi assegnati dall'amministratore. La lunghezza massima della password è di 8 caratteri (printable ASCII). L'amministratore può abilitare l' Upload/E-mail Video agli utenti, selezionando Yes o No. Per aggiungere un nuovo utente, inserire le informazioni necessarie quindi cliccare Add.
- Delete User: Selezionare l'utente che si vuole cancellare dal menu, quindi cliccare Delete.
- • User List: Lista degli utenti abilitati all'utilizzo della videocamera.

DateTime

Cliccare **DateTime** nel menu a sinistra della figura, per impostare ora e data della videocamera, permettendo agli utenti connessi (da diverse località) di conoscere data e orario di connessione.

Jale & Time .	O Synchronized with Time Server
	Protocol : NTP O Time TimeZone : + 0 W Hours
	Set Manually Date : 2004-1-1 (Example : 2004-09-01) Time : 3:53:21 (Example : 06:12:35)
Sava Cancel	Date 2004-1-1 (Example : 2004-09-01) Time 3:53:21 (Example : 06:12:35)

<u>Date & Time</u>: Si può impostare tempo e data manualmente o automaticamente, selezionando l'opzione **Synchronized with Time Server**.

 Synchronized with Time Server: Selezionando questa opzione il tempo sarà impostato sul valore GMT. Il tempo verrà sincronizzato ogni 10 minuti. Quando si seleziona questa opzione, inserire le seguenti informazioni:

IP Address – Inserire l'indirizzo IP del Server Time.

Protocol - Ci sono 2 opzioni NTP o Time. Di default c'è NTP.

TimeZone – Selezionare il time zone della vostra regione.

• Set Manually: Selezionando questa opzione si potrà impostare manualmente il tempo. L'amministratore dovrà inserire data e tempo.

<u>Upload</u>

Cliccare **Upload** nel menu a sinistra della figura per configurare il server FTP, Time Schedule e Manual Operation.

FTP Server	
Host Address	
Port Number	21 (Default is 21)
User Name	
Password	
Directory Path	/
Passive Mode	○Yes No
Time Schedule	
Time Schedule	Enable upload video to FTP server
Manual Operation	
Manual Operation	Enable upload video to FTP server Base File Name : File : Overwrite Olate/Time Suffix Sequence Number Suffix Up to 1024
Save Cano)

FTP Server: 6 campi da compilare:

- • Host Address: Indirizzo IP del server FTP.
- • **Port Number:** Il numero di porta standard della porta del server FTP è **21**. Se il server FTP utilizza una porta specifica,contattare l'IT Manager per conoscere la porta utilizzata.
- • User Name: Inserire nome utente.
- • Password: Inserire la password.
- • **Directory Path:** Inserire il nome di una cartella esistente in questo campo, in modo che le immagini vengano salvate in questa posizione.
- Passive Mode: Questa funzione dipende dal server FTP. Verificare con l'IT manager se il server FTP lo utilizza. Di default è No.

<u>Time Schedule</u>: Selezionare l'opzione "*Enable upload video to FTP server*" ed inserire le informazioni necessarie per esempio "schedule" in cui si imposta la freguenza di registrazione.

- Schedule: Si può 1.) scegliere *Always per* caricare sempre le immagini dal server FTP,o 2.) impostare *Schedule* per gestire di volta in volta questa funzione. In questo caso vanno indicati *Day* e *Time Period*.
- • Video Frequency: Ci sono due possibilità per impostare la frequenza video : 1.) impostare *Auto/1/2/3* frames al secondo, o 2.) Impostare il tempo in secondi per ogni frame.
- • Base File Name: Inserire il nome del file per essere sicuri che le immagini siano salvate nel file corretto.
- • File: Dato che non si può caricare solo un'immagine sul server FTP, si può aggiungere delle informazioni come: *Overwrite*, *Date/Time Suffix*, e impostando il *Sequence Number*.

Manual Operation: Quando si cliccherà il tasto Upload Video, partirà il caricamento delle immagini.

E-mail

Cliccare the **E-mail** nel menu a sinistra della figura per configurare l'account delle E-mail Account, Time Schedule e Manual Operation.

E-mail Account	
SMTP Server Address	
Sender e-mail Address	:
Receiver e-mail Address	
User Name	:
Password	:
Time Schedule	
Time Schedule :	Enable e-mail video to e-mail account
	 Always
	O Schedule Day : Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Time : Start: [0:0:0] (Example : 06:30:00) Period Stop: [0:0:0] (Example : 22:30:00)
	Interval : 300 Seconds
Manual Operation	
Manual Operation :	Enable e-mail video to e-mail account
	Interval : 300 Seconde
	Interval
Save Cancel	

E-mail Account: 6 campi da compilare:

- SMTP Server Address: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo che serve per mandare messaggi e-mail tra server; inserire l'indirizzo mail del server SMTP.
- • Sender e-mail Address: Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente che spedirà la mail.
- • Receiver e-mail Address: Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente che riceverà le mail.
- • User Name: Inserire il nome dell'utente.
- • **Password: :** Inserire la password.

<u>Time Schedule</u>: Selezionare l'opzione "*Enable-mail video to e-mail account*" per abilitare l'invio delle e-mail. L'opzione di *Interval* specifica l'intervallo di tempo tra l'invio di un' immagine e l'altra. <u>Manual Operation</u>: Quando si clicca il tasto di *E-mail Video*, si inviano le immagini. L'opzione *Interval* serve a definire il tempo che intercorrerà tra lo spedire una immagine e l'altra.

Gestione del Sistema: Strumenti

Cliccare **Tools** nel menu principale, apparirà questa schermata:

Management	Configuration Tools	Help Home
Tools	Test E-mail Account	
E-mail Test Reset Factory Reset Firmware Upgrade	E-mail test will send an e-mail to e-mail account address. Do you want to test e-mail account? Test	
Backup		

E-mail Test

Cliccare **E-mail Test** per testare l' account e-mail.

<u>Reset</u>

Siete sicuri di voler resettare l'apparecchio? Cliccare il tasto **YES**, e la videocamera viene resettata. Se non si desidera compiere questa operazione, uscire da questa finestra senza cliccare **YES**.

Test E-mail Account

Test

E-mail test will send an e-mail to e-mail account address. Do you want to test e-mail account?



Factory Reset

Siete sicuri di voler ricaricare sull'apparecchio i valori di fabbrica? Cliccare **YES**. Se non si desidera compiere questa operazione, uscire da questa finestra senza cliccare **YES**.

N.B.: se si scegli **YES**, poi si dovrà riconfigurare la videocamera.

Firmware Upgrade

Il firmware, può essere aggiornato attraverso questa finestra. Cliccare **Browse...** per localizzare il file del firmware e cliccare **Upgrate**.



irmware Upgrade	
Current Firmware Version and Date: 3.00a (2004-	05-27)
Select a Firmware File	Browse

Backup

Cliccare **Backup** nel menu a sinistra della figura:

Backup Device Configuration to File	
Do you want to back to the configuration to file? Backup	
Restore Device Configuration from File	
Select a Configuration File :	Browse

- **Backup Device Configuration to File:** È possibile salvare le impostazioni in un file di Backup. Cliccare il tasto **Backup**, in modo da salvare la configurazione corrente in un file.
- Restore Device Configuration from File: Si può ripristinare la configurazione dell'apparecchio prendendo il file salvato sul computer. Cliccare il tasto **Browse...** per cercare il file, quindi cliccare **Restore**.

System Administration: Help

La finestra **Help** fornisce le informazioni principali della videocamera. Cliccare **Help** nel menu principale e apparirà questa finestra:

Management	Configuration	Tools	Help	Home
Help	About			-
About	Wireless Internet Camera v3.	.00a		

<u>About</u>

Mostra il nome e la versione della videocamera.

Una volta che la configurazione è terminata, cliccare **Home** per tornare alla schermata principale e selezionare l'opzione video desiderata tra **ActiveX Mode** o **Java Mode**.

Quindi posizionare la videocamera, aggiustare il fuoco, facendo ruotare manualmente in senso orario o antiorario la lente fino a raggiungere la nitidezza d'immagine desiderata.

View Video – ActiveX Mode

Per poter vedere le immagini video dal browser, cliccare su View Image – ActiveX Mode dal menu principale come mostrato sotto:

File Edit Veni Favorites Toolt	nn - Microsoft Internet Explorer 146 A Disect: 👷 Fevoltes 😵 Nec	• 0 6-3 5	
View Video - ActiveX M C5-116688	Camera Name	Optimal video Email Video	ON OFF
	B		

<u>Camera Name:</u> Il nome della videocamera appare a video quando il campo nome è inserito nella configurazione web sotto Configuration. In View Video – ActiveX Mode, è possibile usare le opzioni Upload Video e E-mail Video. Cliccare la selezione desiderata, *ON* o *OFF* per utilizzare le opzioni per ognuna delle funzioni.

View Image – Java Mode

Per vedere le immagini video dal browser, cliccare **View Image – Java Mode** dalla schermata principale, come mostrato in figura:



<u>Camera Name</u>: Il nome della videocamera appare a video quando il campo nome è inserito nella configurazione web sotto **Configuration**.

Date and Time: Data e ora della videocamera sono visibili qua.

In View Video – Java Mode, si può usare le opzioni Upload Video e E-mail Video. Cliccare la selezione desiderata, *ON* o *OFF* per utilizzare le opzioni per ognuna delle funzioni.

NOTA BENE:

Si consiglia di leggere attentamente in appendice come installare le ActiveX, un server Web e l'installazione del software sul computer locale.

IPVIEW SE

IPView SE, è un potente applicativo progettato con un' interfaccia utente semplice da usare per la configurazione e l'utilizzo della videocamera.

Installazione

Inserire il CD-ROM in dotazione nel Lettore CD-ROM per avviare il programma che parte in automatico. Appare a video questa immagine:



Per installare l'applicazione IPView SE, cliccare su "IPView SE".

	the second second second		
Extracting Files		1.00	
The contents of this package are being) extracted,		
Please wait while the Installshield Wiza on your computer. This may take a few	rd extracts the files r v moments.	needed to install IPView:	'5E
Reading contents of package		-	
Reading contents of package			
Reading contents of package			
Reading contents of package			
Reading contents of package		•	
Reading contents of package		•	
Reading contents of package		•	

Una volta eseguito il programma, vi verrà chiesto di selezionare la lingua desiderata. Selezionarla e cliccare "**OK**" per proseguire.



Apparirà la schermata di benvenuto. Cliccare Next.



Appare la Licenza d'uso, leggerla accuratamente e cliccare Yes.



In questa schermata cliccare *Next* se si accetta la posizione predefinita o cliccare *Browse* per selezionare un'altra posizione. Quindi cliccare *Next*.

nstallShield Wizard			×
Choose Destination Location Select folder where Setup will ins	tall files.		124
Setup will install IPViewSE in the	following folder.		
To install to this folder, click Next another folder.	. To install to a different	folder, click Br	owse and select
Destination Folder			
C:\Program Files\IPViewSE			Browse
ristallShield			

In questa schermata potrete selezionare la cartella in cui salvare l'applicativo IPView SE, cliccare *Next* per proseguire.

stallShield. Wizard			
Select Program Folder Please select a program folder.			24
Setup will add program icons to the Program name, or select one from the existing folders	Folder listed below list. Click Next to	. You may type continue.	a new folder
Program Folders:			
[PViewSE			
Existing Folders:			
ACD) Systems Adaptec Easy CD Creator Adobe Adobe Acrobat 4.0 Ahead Nero AutoCAD 2000 Migration Assistance AutoCAD 2000 中文版 Corel Graphics Suite 11 CorelDRAW 9			×
stallShield	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext>	Cancel

attendere fino a quando non appare a video una delle due schermate successive. Se il sistema chiede di essere riavviato, selezionare "Yes, I want to restart my computer now" quindi cliccare il tasto **Finish** per completare l' installazione.

E	InstallShield Wizard Complete
	The InstallShield Wizard has successfully installed IPView. Before you can use the program, you must restart your computer.
	 Yes, I wan: to restart my computer now. No, I will restart my computer later.
	Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.

Altrimenti cliccare semplicemente *Finish* senza riavviare.

nstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing IPViewSE on your computer.
	< Back Finish Cancel

Alla fine dell'installazione, si noti che anche il programma IPView SE per la videocamera Hamlet è stato installato automaticamente e lo si trova nella directory **\Programs\Files**.

Per avviare il programma IPView SE, cliccare Start > Programmi > IPView SE > IPView SE.



Eseguito il login, e avviato il programma IPView SE appare l'interfaccia di IPView SE come mostrato in figura:



Getting Started

IPView SE gestisce l'anteprima, la configurazione e la rilevazione di ogni videocamera. IPView SE, è un potente applicativo progettato con un' interfaccia utente semplice da usare per la configurazione e l'utilizzo della videocamera come mostrato in figura:

IPView SE Pannello di controllo





Minimize

Riduce il pannello di controllo.



Exit

Chiude il programma IPView SE.



Play Per vedere il file registrato.



Scan Per visualizzare ogni videocamera una per una.



Combine Unire tutte le finestre di controllo in una unica.



About Visualizza le informazioni di IPView SE.

Come aggiungere una videocamera



Aggiungere una videocamera



Per aggiungere una videocamera, cliccare il pulsante Add Camera. Si aprirà la seguente finestra "Add Camera".

Name	IP Address	MAC Address	-
CAS-C350013825	192.168.0.240	00 03 18 01 38 25	
Test 7	192.168.0.247	00 03 1B 05 15 00	
Test10	192.168.0.250	00 03 18 00 32 16	
Test 11e	192.168.0.251	00 50 BA 1B A5 4A	
Video Server	192.168.0.233	00 03 1B 00 BC E7	
Video Server	192.168.0.232	00 03 1B 00 CE 5E	
Test 2	192.168.0.242	00 05 5D 57 50 B7	
Test 1	192.168.0.241	00 03 1B 00 4E D0	
CAS 200 A1	192.168.0.90	00 03 1B 01 1E D7	
WLC_CAM116	192.168.0.91	00 03 1B 00 3B 84	
Test 8	192.168.0.248	00 05 5D 57 50 BC	-
Test 9	192.168.0.249	00 FF 19 F8 5E A8	
CS-CD39AB	192.168.0.165	00 FF 43 CD 39 AB	
Input IP	Add C	hange I <u>P</u> ReSearch	Cancel

Selezionare la videocamera e cliccare il pulsante "*Add*". Si può Selezionare il pulsante "*Input IP*" e apparirà questa schermata.

e servere les	 P Address:	[
	Hodroot.	J.	

Inserire l'indirizzo IP della videocamera nel campo specifico e cliccare il pulsante "Add".

NOTA BENE:

1. Per aggiungere una videocamera in Internet, si deve dare un indirizzo IP fisico.

2. Quando la videocamera è installata col Gateway e la funzione "Open Second Port of camera/Port Forwarding of Gateway" è attiva, l'indirizzo IP del Gateway deve essere inserito con un numero di porta come indicato in figura:

🕖 Add Camera		3
IP Address:	61.218.92.62;82	
	Add	<u>C</u> ancel

3. Nello stesso momento, l'indirizzo IP del Gateway può essere sostituito dall' URL come indicato in figura:



4. Se si sbaglia ad inserire l'indirizzo IP che si vuole aggiungere, apparirà la seguente finestra che avvisa dell'errore che si sta commettendo.



Se non si conosce l'indirizzo IP della videocamera, cliccare **Browse**, appare la finestra "**Browse Camera**", dove è possibile selezionare la videocamera cliccare il tasto "**Add**" per aggiungerla.

Nella finestra "Login Camera", inserire User Name e Password corretti e cliccare "*OK*". La videocamera verrà aggiunta nella lista di IPView SE. Se verranno inseriti User Name e Password sbagliati, la videocamera non sarà aggiunta nella lista di IPView SE.

Name	IP Address	MAC A	ddress	2
CAS-C350013825	192.168.0.240	00 03	1B 01 38 25	
Test 7	192.168.0.247	00 03	1B 05 15 00	
Test10	192.168.0.250	00.03	1B 00 32 16	
Test 11e	192.168.0.251	00 50 1	BA 1B A5 4A	
Video Server	192.168.0.233	00.03	1B 00 BC E7	
Video Server	192.168.0.232	00.03	1B 00 CE 5E	
Test 2	192.168.0.242	00 05 !	5D 57 50 B7	
Test 1	192.168.0.241	00.03	1B 00 4E D0	
CAS 200 A1	192.168.0.90	00 03	1B 01 1E D7	
WLC_CAM116	192.168.0.91	00.03	1B 00 3B 84	
Test 8	192.168.0.248	00 05 !	5D 57 50 BC	-
Test 9	192.168.0.249	00 FF 1	19 F8 5E A8	
CS-CD39AB	192.168.0.165	00 FF -	43 CD 39 AB	
Input IP	Add	Change IP	ReSearch	Cancel

Se l'amministratore imposta **User Name** e **Password** nella Web Configuration, appare questa finestra di dialogo.

lser Name	
<u>P</u> assword:	

Se si dimentica di evidenziare la videocamera che si vuole aggiungere, apparirà la schermata di errore (vedi figura successiva).

IPView SE		<u>j</u>		×
8	Login ID or pa	ssword	l was ir	nvalid
	[[
********* ********	<u>L</u>			

NOTA BENE: Si può aggiungere una sola videocamera per volta.

Quando l'utente aggiunge una videocamera, appaiono a video 4 icone: "Assign IP to Camera", "Connect/Disconnect", "Erase", "Extra Information".



Come impostare la videocamera

<u> Massegnare I' IP ad una nuova videocamera</u>

Cliccare il pulsante "Assign IP of Camera". Apparirà la seguente finestra.

Name	IP Address	MACA	ddress	
CAS-C350013825	192.168.0.240	00 03	1B 01 38 25	
Test 7	192.168.0.247	00.03	1B 05 15 00	
Test10	192.168.0.250	00.03	1B 00 32 16	
Test 11e	192.168.0.251	00 50	BA 1B A5 4A	
Video Server	192.168.0.233	00.03	1B 00 BC E7	
Video Server	192.168.0.232	00.03	1B 00 CE 5E	
Test 2	192.168.0.242	00 05	5D 57 50 B7	
Test 1	102.100.0.241	CO 00	1D 00 4E D0	
CAS-200 A1	192.168.0.90	00 03	1B 01 1E D7	
WLC_CAM116	192.168.0.91	00 03	1B 00 3B 84	
Test 8	192.168.0.248	00 05	5D 57 50 BC	
Test 9	192.168.0.249	00 FF	19 F8 5E A8	
CS-CD39AB	192.168.0.165	00 FF	43 CD 39 AB	
Input IP	Add	Change IP	ReSearch	Cancel

Selezionare la videocamera e cliccare il pulsante "Add" per aggiungere la videocamera.

Connettere/Disconnettere l'immagine

Connettere l'immagine

Cliccare il pulsante "Connect/Disconnect" e apparirà una immagine in anteprima.



NOTA BENE: Quando una nuova videocamera viene aggiunta si connette automaticamente, permettendo di visualizzare da subito le immagini. Ciccando il pulsante **"Connect/ Disconnect"**, la videocamera verrà disconnessa, e non si vedrà più niente.



Minimize

Cliccare per ridurre lo schermo di visualizzazione.



Maximize

Cliccare per ingrandire lo schermo di visualizzazione.



Close

Cliccare per chiudere il display.



Always on top

Cliccare per visualizzare la videocamera nella parte superiore dello schermo.



Wake up control panel

Cliccare per aprire il pannello di controllo quando è chiuso.



Color setting

Cliccare questo pulsante per impostare il colore delle immagini.



Cliccare per controllare la lista degli eventi.

Snapshot

Cliccare per catturare un'immagine fissa dalla videocamera (istantanea).

Rotate image

Cliccare questo pulsante per ruotare l'immagine.



Disconnettere la videocamera

Cliccare il pulsante "Connect/Disconnect" e la videocamera verrà disconnessa.



Come rimuovere una videocamera

Imuovere la videocamera <u>Rimuovere la videocamera</u>

Per rimuovere una videocamera, selezionarla dal pannello di controllo di IPView SE. Quindi, cliccare il pulsante "**Erase Camera**". Una volta cancellata, il pannello di controllo IPView SE apparirà in questo modo:



Informazioni extra

Informazioni extra

Lo schermo mostra le informazioni della videocamera.



Configurazione del sistema

🥙 <u>Configurazione del sistema</u>

Dal pannello di controllo, selezionare il pulsante relativo, apparirà questa schermata.

750 MB	DD Reserved Space For US	Reserved HDD space per camera 200 MB
iplit Rec 10 Storage I	ording File MB	Proxy Server Address:
Index	Path	Bupass proxy server for local net addr
1	C:\Program Files\IPView SE	
		Camera scan interval
•		1 Sec.

Log Storage:

- 1. **"Single HDD Reserve Space"**: Permette di riservare uno spazio definito sul disco rigido (HDD), da 500 MB a 1000 MB.
- 2. **"Split Recording File"**: Permette di impostare la dimensione del file registrato (l'impostazione di default è di 10MB). Se il file video registrato raggiunge la dimensione indicata, l' immagine video sarà registrata automaticamente in un altro file.
- 3. **"Storage List**" : permette di impostare il percorso relativo al salvataggio delle immagini. Il software crea una cartella, denominata "Storage List", per ogni videocamera.

Recycle:

Abilitando questa funzione, si recicla lo spazio utilizzato su disco, se è minore di quello definito. Lo spazio definito può essere impostato da 200 MB a 50000 MB.

Proxy Server:

Selezionare questa opzione per abilitare il supporto del Proxy Server.

Camera Scan Delay:

Opzione che permette di fare lo scan di ogni videocamera. L'intervallo di scan è settabile da1 secondo a 20 secondi.



Cliccare il pulsante "**Camera Config**" e si attiverà l'impostazione della videocamera, la regolazione del movimento, e l'aggiornamento del Firmware.





Impostazione della videocamera

Leggere la parte che riguarda "Web Configuration".

Regolazione del movimento

Regolare il livello di sensibilità (Sensitivity Level) del sensore di movimento e scegliere l'opzione di "Invoke Alarm" per attivare la rilevazione di movimento. Inoltre, impostando " Send e-Mail", si può inviare un avviso quando si rileva del movimento.

L'utente può definire un intervallo per l'invio dell' allarme.

🤣 Motion Setting	X
- Notion option - Invoke Alarm	
Serd e-Mail	
- Sensitivity Level	 High
	 <u>o</u> k

Mail Server:		
p		
Mail From:		
Mail T α		
Subject:		
i User Name:		
Password [.]		
Interval Time		
0	Second	
-		
	OK	Carcel

Mail Server: Nome o indirizzo IP del Mail Server.
Mail From: Indirizzo e-mail del mittente.
Mail To: Indirizzo e-mail del destinatario.
Subject: Oggetto della mail.
User Name: Nome utente.
Password: Password
Interval Time: Intervallo di tempo prima della trasmissione della e-Mail.



Inserire l'aggiornamento in "**File Path**" e cliccare il pulsante *Update*, il firmware verrà aggiornato automaticamente.

Upd	ate Firmware	
Upda	te Firmware	
File	Path:	
	r den.	

Se non si è sicuri della correttezza del File, cliccare il pulsante **Browse**, apparirà la seguente finestra di dialogo dove selezionare il file necessario per l'aggiornamento

Open Profile					? X
查詢()	i 🔄 IFViewSE		•	+ 🗈 💣 🎟 -	
記録 点面 表的文件	CAM1_ CAM1_CS-D CAM2_ CAM2_CS-D CAM3_ CAM3_ CAM4_ Help Files Lang	916E3 916E3			
				•	開啓(0)
網路上的芳鄰	檔案類型(I):	Firmwere (*.bin)		-	取消

Attenzione!

Durante l'aggiornamento del firmware, fare molta attenzione a non interrompere il processo, qualsiasi interruzione potrebbe causare seri danni alla videocamera Wireless Hamlet.

Regolare l'impostazione di registrazione

Ci sono 3 possibilità per registrare le immagini : Motion Record, Schedule Record e Manual Record.



Questa opzione permette alla videocamera di avviare la registrazione nel momento in cui rileva del movimento. Si può regolare il livello di sensibilità e scegliere tra le opzioni di avvertimento quale usare come allarme.

Schedule Record

Questa opzione permette alla videocamera di avviare la registrazione programmandone l'avvio. La schedulazione è impostabile con una data o con un giorno della settimana.



Questa opzione prevede una programmazione manuale della registrazione.

APPENDICE

FAQ: (Frequently Asked Questions) Domande frequenti

Caratteristiche della videocamera

Q: Cos'è una videocamera Internet?

A: La videocamera Wireless Hamlet è un sistema autonomo che si collega direttamente ad una rete Ethernet e che viene supportata dalla trasmissione wireless basata sul sistema standard IEEE 802.11g. Si differenzia dalle videocamere convenzionali poichè ha come caratteristica l' "all-in-one" che permette di avere soluzioni a basso costo per trasmettere immagini e video di alta qualità. La videocamera Hamlet può essere monitorata a distanza, si può accedere e svolgere controlli da ogni PC/Notebook attraverso l'intranet o internet.

Q: Qual' è il numero massimo di utenti che può avere accesso alla videocamera

contemporaneamente?

A: Il numero Massimo è di 64 utenti. Naturalmente le prestazioni generali della velocità di trasmissione dei dati rallenteranno quando molti utenti sono contemporaneamente connessi

Q: Che algoritmo si usa per comprimere le immagini digitali?

A: La videocamera Wireless Hamlet utilizza il formato JPEG fornendo immagini di alta qualità agli utenti. Il formato JPEG è adottato come standard per la compressione di immagine e può essere applicato ai vari web browser e applicativi, senza dover installare un software supplementare.

Q: Si può sostituire l'antenna wireless attaccata alla videocamera?

A: Si e per varie motivazioni, per esempio estendere il raggio di trasmissione dell'apparecchio.

Q: Qual'è la distanza di trasmissione per la videocamera Wireless Hamlet?

A: Di solito tale distanza va da 100 metri a 300 metri all'aperto. La distanza di trasmissione dipende sempre dal contesto ambientale e limitato da tutti gli ostacoli che possono degradare un segnale Wireless.

Installazione della videocamera in Internet

Q: Si può utilizzare la videocamera Hamlet all'esterno?A: Per utilizzarla in esterno è necessario proteggere la camera con l'apposito box.

Q: Che tipo di cablaggio necessita la videocamera Hamlet?

A: La videocamera Hamlet lavora con i cavi di categoria 5 UTP.

Q: Può la videocamera Wireless Hamlet essere installata come PC - cam nel computer? **A:** No, la videocamera può essere utilizzata solo su rete Ethernet o Wireless (se supportato).

Q: Può la videocamera Hamlet essere collegata alla rete se ha solo indirizzi IP privati? **A:** La videocamera Hamlet può essere utilizzata su una rete LAN con IP privati.

Q: Può la videocamera Wireless Hamlet essere installata e lavorare se esiste una protezione Firewall per la rete?

A: Anche se è presente una protezione Firewall, la porta 80 è aperta per la normale comunicazione dati. Tuttavia, poiché la videocamera Hamlet trasmette immagini, diventa necessario aprire la porta 8481 per permettere agli utenti remoti di usare la camera.

Verificare l'indirizzo IP

Il comando PING (Packet Internet Groper) serve a determinare se uno specifico indirizzo IP è accessibile mandando un pacchetto all' indirizzo da verificare e aspettando la risposta. Inoltre offre un utile strumento per verificare se l'indirizzo IP della camera è in conflitto sulla rete con gli altri IP.

Seguire le indicazioni riportate qua per utilizzare il comando PING.

Aprire una finestra DOS.

Digitare ping x.x.x.x, dove x.x.x.x sta per l'indirizzo IP della videocamera.

Problemi/ Trouble Shooting

Q: Non riesco ad accedere alla videocamera Hamlet dal browser.

A1: La causa potrebbe essere che l'indirizzo IP utilizzato dalla videocamera è già stato utilizzato da un altro apparecchio. Per correggere il problema, disconnettere la videocamera dalla rete per verificare la presenza di un IP duplicato. Quindi far partire l'utility PING ed eventualmente cambiare l'IP o alla camera o al computer con lo stesso IP.

A2: Un' altra causa potrebbe essere che l'indirizzo IP è collocato in una subnet diversa. Avviare l'utility PING. Se l' utility non restituisce risposta o qualcosa di simile, l'individuazione è probabilmente corretta, quindi fare quanto segue:

In Windows 95/98/2000 e Windows NT, doppio controllo dell'indirizzo IP della videocamera sia

all'interno delle camera verificando che la subnet sia quella della workstation sia sulla workstation stessa.

Cliccare "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo", e l'icona "Rete". Dalla finestra che si apre selezionare TCP/IP e dalla finestra "TCP/IP Proprieta" cliccare "Specificare un indirizzo IP". Se la videocamera è situata in una subnet diversa da quella della workstation, non sarà possibile impostare l'indirizzo IP da questa workstation. Accertarsi che le prime 3 sezioni dell'indirizzo IP della videocamera Wireless Hamlet corrisponda alle prime 3 sezioni della workstation. Di conseguenza l'indirizzo IP della videocamera Wireless Hamlet deve essere impostato da una workstation che si trovi sulla stessa subnet.

A3: Un altro problema che potrebbe verificarsi potrebbe essere dovuto al cavo di rete. Si consiglia di provare a sostituire il cavo di rete e di verificare l'interfaccia di rete della camera, collegando un computer direttamente alla camera utilizzando un cavo standard Crossover (da hub ad hub). Se il problema non è risolto la videocamera Hamlet potrebbe essere difettosa.

Q: Perché il LED Power non lampeggia costantemente?

A: L'alimentatore usato potrebbe essere difettoso. Si raccomanda di utilizzare sempre l'alimentatore che viene dato in dotazione col prodotto (DC 5V); verificare che l'alimentatore sia ben collegato.

Q: Perché il LED Link non lampeggia correttamente?

A1: Potrebbe trattarsi del cavo di rete. Per avere la conferma che il cavo sta funzionando correttamente, "pingare" l'indirizzo di un apparecchio conosciuto sulla rete. Se il cavo funziona e la rete è raggiungibile, dovreste ricevere una risposta simile a questa (...bytes = 32 time = 2 ms).

A2: L'apparecchio di rete utilizzato dalla videocamera Wireless Hamlet non funziona correttamente come hub o switch. Controllare che l'alimentazione dei dispositivi funzioni correttamente.

A3: La connessione Wireless potrebbe essere difettosa. In modalità ad-hoc accertarsi che il canale e la SSID della videocamera Wireless Hamlet siano impostati per abbinare il canale wireless del PC/Notebook e la SSID per la comunicazione diretta.

In modalità infrastructure assicurarsi che la SSID del PC/Notebook e della videocamera Wireless Hamlet combacino con la SSID dell'access point.

Q: Perché la videocamera Wireless Hamlet lavora localmente, ma non all'esterno?
 A1: Questo potrebbe derivare dalla protezione firewall. Verificare la protezione firewall con l'amministratore di sistema.

A2: L'impostazione del router potrebbe esserne la causa. Controllare se la configurazione del router è corretta.

Q: Perché ci sono delle linee bianche verticali nell'immagine?

A: Un'ipotesi plausibile è che il sensore CMOS si sovraccarica, quando la fonte di luce è troppo luminosa. Riposizionare immediatamente la videocamera Hamlet in un' area meno luminosa per non danneggiare definitivamente il sensore CMOS.

Q: Non si riesce a mettere a fuoco la videocamera Hamlet, cosa fare?

A1: Il fuoco potrebbe non essere registrato correttamente. Correggere il fuoco manualmente.
A2: Non c'è un adattatore installato con l'obiettivo C-type. Se in precedenza si è cambiato l'obiettivo fornito, potreste aver installato un obiettivo di tipo C-type senza l'adattatore.

Q: Le immagini risultano rumorose, cosa fare?

A1: Le immagini video potrebbero risultare rumorose se la videocamera è usata in un ambiente scarsamente illuminato. Per risolvere il problema si consiglia di aumentare la luminosità.
A2: Potrebbe trattarsi di un'interferenza di trasmissione wireless, controllare che non ci siano altri apparecchi wireless in rete che possano interferire.

Q: Qualità dell'immagine brutta, come migliorare la qualità di immagine?

A1: Una causa potrebbe essere la configurazione errata del display . Aprire le proprietà dello schermo e configurarlo in modo che abbia almeno 65'000 colori .

NOTA BENE: Applicando solo 16 o 256 colori il computer produrrà nelle immagini che tremano.

A2: La configurazione delle immagini a display della videocamera è sbagliata. Attraverso la configurazione web della videocamera, nella sezione "immagini", aggiustare I parametri relativi alle immagini.

Q: Quando mi connetto non ci sono immagini disponibili ?

A: ActiveX potrebbe essere disattivato. Se si stanno guardando immagini da Internet Explorer assicurarsi che ActiveX sia abilitato nelle opzioni Internet. Altrimenti, potrete usare Java Applet per guardare le immagini.

Tavola delle Zone

(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalem (GMT-10:00) Midway Island, Samoa (GMT-10:00) Hawaii (GMT-09:00) Alaska (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada); Tijuana (GMT-07:00) Arizona (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada) (GMT-06:00) Central Time (US & Canada) (GMT-06:00) Mexico City, Tegucigalpa (GMT-06:00) Saskatchewan (GMT-06:00) Saskatchewan (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada) (GMT-05:00) Indiana (East) (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) (GMT-04:00) Caracas, La Paz

(GMT-04:00) Santiago (GMT-03:30) Newfoundland (GMT-03:00) Brasilia (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown (GMT-02:00) Mid-Atlantic (GMT) Casablanca, Monrovia (GMT) Casablanca, Monrovia (GMT) Casablanca, Monrovia (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Vilnius (GMT+01:00) Arateros, Istanbul, Minsk. (GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk. (GMT+02:00) Bucharest (GMT+02:00) Cairo

(GMT+02:00) Harare, Pretoria (GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn (GMT+02:00) Jerusalem (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Riyadh (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd (GMT+03:00) Nairobi (GMT+03:30) Tehran (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat (GMT+04:00) Baku, Tbilisi (GMT+04:30) Kabul (GMT+05:00) Ekaterinburg (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi (GMT+06:00) Astana, Almaty, Dhaka (GMT+06:00) Colombo (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (GMT+08:00) Perth (GMT+08:00) Singapore (GMT+08:00) Taipei (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo (GMT+09:00) Seoul (GMT+09:00) Yakutsk (GMT+09:30) Adelaide (GMT+09:30) Darwin (GMT+10:00) Brisbane (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (GMT+10:00) Guam, Port Moresby (GMT+10:00) Hobart (GMT+10:00) Vladivostok (GMT+08:00) Singapore (GMT+08:00) Taipei (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo (GMT+09:00) Seoul (GMT+09:00) Yakutsk (GMT+09:30) Adelaide (GMT+09:30) Darwin (GMT+10:00) Brisbane (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (GMT+10:00) Guam, Port Moresby (GMT+10:00) Hobart (GMT+10:00) Vladivostok (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia (GMT+12:00) Auckland, Wellington (GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is.

Installazione del Controllo Xplug Installazione sul Server Web

Informazione importante:

Si raccomanda di installare l'applicazione Xplug Control sul Server Web con almeno la versione IE 5.0 o superiore. È meglio installarlo in un pubblico dominio con indirizzo IP fisso.

1. Installazione:

Copiare il file "xplug.ocx" in qualsiasi tabella del Server WEB.

2. Impostazioni

(Configurazione): Dal menu Web Configuration selezionare "System" e sotto "Loading ActiveX From" digitare <u>http://www.web server location.com/</u>. Una volta che l'impostazione è stata completata l'utente sarà abilitato ad accedere alla videocamera in internet tramite il web browser selezionando image view – in modalità ActiveX.

Installazione sul PC locale

Inserire il CD nel lettore CD-ROM del computer, in automatico apparirà l'immagine sotto indicata.



Per installare Xplug Control, cliccare il tasto "Xplug Control" per attivarne l'installazione.

Una volta eseguito questo passaggio, selezionale la lingua desiderata e cliccare "OK" per proseguire.



Apparirà la schermata di benvenuto. Cliccare "Next" per procedere.



Appare la schermata della Licenza, leggerla attentamente e cliccare "Yes" per accettarne il contenuto.

cense Agreement			
Please read the following license agreeme	ent carefully.		100
Press the PAGE DOWN key to see the re	est of the agreement.		
Cellvision Systems Inc,. End User License Agreement			<u>*</u>
NOTICE TO USER THIS IS A CONTRAUSING THIS SOFTWARE, YOU ACCEP LICENSE AGREEMENT.	ACT. BY INSTALLING PT THE TERMS AND C	DOWNLOADING ONDITIONS OF T	OR HIS
 Intellectual Property Rights: This Xplug Control (the software) is copyr Systems, Inc. The software is also prote 	righted and is proprietary cted by United States C	product of Cellvis opyright Law and	ion 👻
, Do you accept all the terms of the preced setup will close. To install Xplug Control,	ling License Agreement you must accept this ag	? If you choose N reement.	o, the

Cliccare il pulsante "Finish" per completare l'installazione del programma Xplug Control Utility.

stallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing Xplug Control on your computer:
	K Back: Finish Cancel

Regolare il Focus della Internet Camera

Per regolare il fuoco dell'obiettivo, basta ruotare l'obiettivo delicatamente o in senso orario o in senso anti-orario per definire la messa a fuoco desiderata.

NOTA BENE:

Si può migliorare la qualità delle immagini della videocamera Hamlet attraverso il System Administration – Image della Web Configuration.

Attenzione!

L'esposizione diretta al sole può causare danni permanenti al sensore CMOS. Quindi si consiglia di non esporre la videocamera ai raggi del sole. Quando si utilizza la videocamera in ambiente luminosoabbagliante, si raccomanda di usare un obiettivo iris.

Specifiche Specifiche Video

Risoluzione:	640 x 480 pixel
Sensore:	color CMOS
Obiettivo:	f: 6.0 mm, F: 1.8
Controllo del guadagno:	Automatico
Esposizione:	Automatico
Bilanciamento del Bianco:	Automatico

Immagini (Impostazioni Video)

Compressione delle immagini:	JPEG
Frame rate:	30fps @ QCIF, 25fps @ CIF, 10fps @ VGA
Compression Rate:	5 livelli: Very low/Low/ Middle/High/Very high
Impostation Frame rate:	1, 5, 7, 15, 20, Auto (dipende dal formato video)
Risoluzione Video:	160x120, 320x240, 640x48

Interfaccia Hardware

Connettore LAN:	Una porta RJ-45, 10/100M auto-sensed, Auto-MDIX
Wireless LAN:	scheda 802.11g incorporata
Protocollo di Comunicazione:	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, DHCP,
	PPPoE, SMTP, DDNS, UPnP
CPU:	RDC R2880
RAM:	8MB
Flash ROM:	2MB
S.O:	RTOS
Alimentatore:	DC 5V
Consumo di corrente:	5 Watt (1000mA x 5V)
LED:	Power LED (Blu) - Activity LED (Arancione)

<u>Software</u>

Browser:	Internet Explorer 5.0 o successivi; Netscape 6.0 o successivi
Software:	IPView SE
Sistemi supportati:	Microsoft Windows 98SE/ME/ 2000/XP, Windows NT4.0

Condizioni di funzionamento

Temperatura:	5°C ~ 40°C
Storage temperature:	-25°C ~ 50°C
Humidity:	5% ~ 95%, non-condensing

Glossario:

10BASE-T Tecnologia Ethernet con velocità di trasmissione a 10Mbit/s. Usa cavi "Twisted Pair" di tipo CAT3,CAT4 o CAT5 con connettori RJ45.

100BASE-TX Tecnologia Ethernet con velocità di trasmissione a 100Mbip/s. Usa un cavo di CAT 5 con RJ45.

802.11g Standard IEEE per le reti Wireless locali. Offre una velocità di trasmissione fino a 54 Mbps nella banda a 2.4-GHz .

Α

Access point Interfaccia Hardware che permette di mettere in comunicazione una rete Wireless con una rete LAN.

Applet Rappresenta una applicazione Java che viene eseguita all'interno di un brower.

ASCII Acronimo di American Standard Code for Information Interchange. Sistema di codifica dei caratteri a 7 bit accettato come standard dall'ISO.

ARP Address Resolution Protocol. L' ARP permette di conoscere l'indirizzo di un Server tramite il suo indirizzo IP. Mantiene la corrispondenza tra l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP.

AVI Audio Video Interleave, in ambiente Windows è uno dei formati usati per le sequenze video digitali.

В

BOOTP Bootstrap Protocol consente automaticamente ad un client di rete di ottenere da un server le informazioni richieste per configurarsi.

С

Communication La comunicazione permette di scambiare informazioni tra i diversi apparecchi presenti in una rete.

Connection In una rete si ha una connessione quando due apparecchi comunicano tra di loro.

D

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol il protocollo è stato sviluppato dalla Microsoft per assegnare in modo automatico ed univoco gli indirizzi IP dinamici ai vari dispositivi connessi in rete.

DNS Domain Name System permette di traslare il nome del dominio in un indirizzo IP. Infatti Internet lavora con gli indirizzi IP mentre noi fatichiamo meno a memorizzare dei nomi Esempio: il nome di dominio :*www.network_camera.com traslato in192.167.222.8*.

Ε

Enterprise network Consiste nell'insieme delle reti aziendali, posizionate geograficamente anche in posti diversi. Serve alle aziende per distribuire le informazioni critiche e per operare in modo collettivo con le varie sedi.

Ethernet La più diffusa tecnologia LAN inventata dalla Xerox Corporation e sviluppata successivamente dalla stessa Xerox insieme ad Intel e Digital Equipment Corporation. La tecnologia Ethernet utilizza il protocollo CSMA/CS (Collision Detection) per spostare i pacchetti tra computer.

F

Fast Ethernet Ethernet veloce, anche denominata 100BASE-T, lavora a 10 o 100Mbps con cavi UTP, STP o su Fibra ottica.

Firewall il Firewall è considerato la prima linea di difesa delle informazioni private. Per una maggiore sicurezza si consiglia di criptare le informazioni. Il Firewall è impostato per prevenire gli accessi non autorizzati alla rete privata. È molto usato per prevenire gli accessi non autorizzati dai computer connessi ad Internet. Tutti i file sono esaminati dal Firewall in base alle specifiche di sicurezza impostate.

G

Gateway Il gateway (dall'inglese, portone, passaggio) è un dispositivo che opera a livello di rete. Lo scopo principale è quello di veicolare i pacchetti di rete all'esterno della rete locale. Da notare che gateway è un termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti verso l'esterno; il dispositivo hardware che porterà a termine questo compito è tipicamente un router. **Group (Workstation)** Un Gruppo di lavoro consiste in un insieme di utenti e periferiche che hanno caratteristiche di lavoro simili tra loro e situate nello stesso reparto.

Н

HEX Esadecimale è un sistema numerico in base 16, cioè utilizza 16 simboli invece dei 10 del Sistema Numerico Decimale (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F).

I

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.

Intranet Rete simile ad Internet , ma che viene creata all'interno delle aziende (pertanto è una rete privata) con cui gli utenti possono usare e gestire le informazioni aziendali tramite il proprio browser. **Internet** Rete geografica mondiale basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.

Internet address Indirizzo Internet basato su IP, ogni nodo della rete è identificato da un IP indirizzo. **IP** Internet Protocol è il protocollo standard di Internet.

IP address Rappresenta una serie di 4 gruppi o "ottetto" di numeri (separati da tre punti) che rappresentano l'identificativo di un computer in un rete privata o pubblica.

ISP Internet Service Provider è l'azienda o compagnia che fornisce l'accesso a Internet.

J

JAVA Linguaggio di programmazione diffuse in Rete, comodo per creare applicazioni da visualizzare con il browser.

L

LAN Local Area Network identifica una rete di computer, limitata ad un' area specifica.

Ν

NAT Network Address Translator generalmente usato da un router , permette di avere diversi indirizzi IP sulla rete interna ma far apparire un solo indirizzo su Internet.

Network Consiste nell'insieme di due o più apparecchi che comunicano tra di loro e possono essere suddivise in :

LAN – I computer sono posizionati in una determinate zona (es: ufficio o edificio)

WAN - I computer sono posizionati in diverse zone geografiche (Internet)

NWay Protocol Protocollo di rete che permette di negoziare automaticamente la velocità di trasmissione tra due apparecchi.

Ρ

PING Utility usata per determinare se un indirizzo IP è accessibile. Funziona spedendo dei pacchetti all'indirizzo specificato e aspettando la risposta.

PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet protocollo trasmissivo usato per navigare

Protocol Codice di comunicazione che gestisce lo scambio dati tra apparecchi.

R

RJ-45 Formato del connettore usato nei cavi Ethernet.

Router Si tratta di uno strumento fisico, o in alcuni casi di un software in un computer, che determina il successivo punto della rete a cui inoltrare il pacchetto di dati ricevuto. Il router quindi instrada il pacchetto di dati verso la destinazione finale.

S

Server Computer che condivide delle risorse come file o altre informazioni.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol, usato nella gestione della posta elettronica.
 SNMP Simple Network Management Protocol. Protocollo standard per la gestione di reti IP.
 Station In una rete, una stazione è un device che può scambiare informazioni nella rete.
 Subnet mask Parte terminale di un indirizzo IP che distingue i computer di una subnet

Т

(TCP/IP) Trasmission Control Protocol/Internet Protocol protocollo standard per le reti.

U

UDP User Datagram Protocol protocollo alternativo al TCP/IP.

User Name Unico nome assegnato ad una persona che ha accesso alla rete.

Utility Programma di uso generale che esegue funzioni utili o comuni.

UTP Unshielded Twisted Pair cavo composto da 4 coppie di fili di rame intrecciati a coppie e rivestiti dalla plastica come isolamento. La lunghezza massima è di 100m.

W

WAN Wide Area Network indica una rete di computer che si estende per un' area geografica più o meno vasta.

Windows Sistema operativo a interfaccia grafica GUI progettato dalla Microsoft.

Workgroup Identifica un gruppo di persone che lavorano alla stesso progetto sulla stessa rete e utilizzando le stesse informazioni e programmi

Workstations Computer specializzato in una singola attività software.