

Hamlet

USB 3.2 STORAGE STATION

Box Esterno per HDD SATA da 3.5"
Connessione USB-C + USB-A



Manuale Utente

HXD3U6G-AC
Rev. 1.0

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto un prodotto Hamlet. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto o la confezione indica che il prodotto è soggetto alla Direttiva 2012/19/UE sullo smaltimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). La Direttiva sancisce che il prodotto alla fine della sua vita utile non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere consegnato a centri di raccolta specializzati, isole ecologiche o società di smaltimento dei rifiuti. Lo smaltimento è gratuito. Smaltire correttamente il presente dispositivo per proteggere l'ambiente. Per lo smaltimento del prodotto o dei suoi imballaggi consultate le disposizioni del vostro comune.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/UE, (UE) 2015/863 & (UE) 2017/2102 e dalle Direttive EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE per i seguenti standard:
EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 + A2: 2021 + AC: 2022
EN 55035: 2017 + A11: 2020
EN IEC 62368-1: 2020 + AC: 2020-05



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto e una copia del manuale sono disponibili sul sito Hamlet www.hamletcom.com. Per qualsiasi informazione o documentazione aggiuntiva contattare Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com. Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

Prodotto importato da: CARECA ITALIA SPA
Via Martiri della Libertà 66 - 42019 - Scandiano (RE) - Italia
E-mail: info@hamletcom.com



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto leggere le avvertenze e il manuale di istruzioni. Si invita a consultare il sito www.hamletcom.com per prendere visione della documentazione completa, di manuali e informazioni aggiornate sulla sicurezza. Conservare queste informazioni per riferimento futuro.

IMPORTANTE: Tenere il prodotto ed il suo imballaggio fuori dalla portata dei bambini, persone non idonee ed animali domestici.

Pericolo: alcune parti possono staccarsi ed essere ingerite involontariamente. Prodotto realizzato per utilizzo al chiuso e lontano da umidità, liquidi e fonti di calore. Per evitare pericoli anche letali, il dispositivo va utilizzato esclusivamente in tali condizioni e per lo scopo per il quale è stato costruito. Il produttore declina ogni responsabilità da pericoli derivanti da un uso improprio, manomissione o tentativi di riparazione non autorizzati.

Pericolo: È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto.

In caso di rottura o danneggiamento di parti o accessori, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il supporto tecnico.

Utilizzare solo cavi ed alimentatori originali o compatibili con le specifiche del prodotto.


L'utilizzo di prodotti funzionanti a corrente elettrica di rete comporta rischi per la salute anche letali. Maneggiare con attenzione e senza distrazioni. Scollegare l'alimentazione se si prevede di non utilizzare il prodotto per diverso tempo.

IL PRODUTTORE NON POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE, IN NESSUN CASO, PER INCIDENTI O DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO O DAL MANCATO RISPETTO, ANCHE PARZIALE, DELLE NORME DI SICUREZZA.

Informazioni importanti

Hamlet non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarne ad esempio una su un'unità disco esterna e l'altra sull'unità disco interna, oppure su un'altra unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

Panoramica del Prodotto



1. Pulsante On/Off
Indicatore LED
2. Ingresso alimentazione
3. Porta USB-C
4. Fori di fissaggio
Hard Disk

Caratteristiche


- Box esterno USB 3.2 con connessione USB-C
- Interfaccia USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Supporta Hard Disk SATA I/II/III da 3.5"
- Interfaccia interna SATA III con trasferimento dati fino a 6 Gbps
- Cavo USB-C con connessione USB-C e USB-A
- Resistente corpo in plastica
- Indicatore LED di attività disco
- Pulsante On/Off
- Alimentatore esterno incluso (Input AC 100-240V 50-60Hz, Output DC 12V 2A)
- Supporta funzionalità Hot Swap e Plug & Play
- Lunghezza cavo USB-C: 80 cm
- Dimensioni: 19 x 11,5 x 3 cm
- Peso: 170 g (senza disco e cavi)
- Compatibile con: Windows 7/8/10/11, Mac, Linux

Contenuto della scatola

- Box esterno USB 3.2 per Hard Disk SATA da 3,5"
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (80 cm)
- Viti e cacciavite
- Alimentatore (12V DC, 2A)
- Manuale utente

Installazione dell'Hard Disk

1. Premere e spingere nella direzione indicata dalla freccia sul coperchio del box per estrarre il vassoio dell'unità.



Connettore SATA

2. Collegare il disco fisso al connettore SATA presente sulla base del vassoio interno.
3. Assicurare il disco alla base del box utilizzando le apposite viti.
4. Richiudere il coperchio del box facendolo scorrere lungo le guide della base.
5. Il disco è pronto per essere collegato al computer.

Collegamento al Computer

1. Collegare l'alimentatore a una presa a muro e all'unità disco Hamlet.
2. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per collegare l'unità al computer.
3. Accendere l'unità premendo il pulsante On/Off.
4. L'unità verrà riconosciuta dal sistema e la relativa icona verrà visualizzata in "Risorse del computer" (Windows) o sulla "Scrivania" (Mac).

Formattazione del Disco

Quando si collega per la prima volta l'hard disk al computer, è necessario procedere alla formattazione del disco. Di seguito sono descritte le procedure di formattazione relative ai sistemi Windows e Mac. Per informazioni più dettagliate si rimanda l'utente alla documentazione relativa al sistema operativo utilizzato.

Formattazione in Windows

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Computer** e scegliere **Gestione**. Dalla finestra **Gestione**, selezionare **Gestione disco**.
2. Individuare il disco nell'elenco delle unità visualizzato al centro della finestra **Gestione disco**.
3. Selezionare l'unità col tasto destro del mouse.
4. Per creare una nuova partizione, selezionare **Nuovo volume semplice** e seguire le istruzioni della procedura guidata nella finestra che appare sullo schermo.

Formattazione in Mac OS

1. Aprire l'applicazione **Utility Disco** nella cartella Applicazioni > Utility.
2. Selezionare il disco rimovibile nella parte sinistra della finestra di Utility Disco, quindi cliccare il pulsante **Inizializza**.
3. Scegliere il **Formato volume** (File System) desiderato, inserire un **Nome** per il disco e cliccare sul pulsante **Inizializza**. Il computer formatterà rapidamente il disco.
4. Terminata la formattazione, chiudere Utility Disco.

Durante la procedura di formattazione è importante non spegnere il computer. Qualora si dovesse interrompere la procedura prima della conclusione della formattazione è necessario ripetere i passaggi dal punto 1. Al termine della formattazione il disco esterno sarà visibile ed utilizzabile dal sistema.

Hamlet

USB 3.2 STORAGE STATION

External Enclosure for 3.5" SATA HDD
USB-C + USB-A Connection



User Manual

HXD3U6G-AC
Rev. 1.0

www.hamletcom.com

Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow usage and maintenance instructions in this document.

DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The crossed-out wheeled bin symbol on the product or on its packaging indicates that this device is subject to Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The Directive states that the product at the end of its useful life must not be disposed of with household waste but must be delivered to collection facilities, recycling depots or waste disposal companies. Disposal is free of charge. Dispose of this device correctly to protect the environment. To dispose of the product or its packaging, consult the regulations of your municipality.

We inform you this product is manufactured with materials and components in compliance with RoHS Directives 2011/65/EU, (EU) 2015/863 & (EU) 2017/2102, EMC Directive 2014/30/EU and LVD Directive 2014/35/EU for the following standards:
EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 + A2: 2021 + AC: 2022
EN 55035: 2017 + A11: 2020
EN IEC 62368-1: 2020 + AC: 2020-05



The complete CE declaration of conformity for the product and a copy of the manual are available on the Hamlet website www.hamletcom.com. For any information or additional documentation contact Hamlet at the e-mail address info@hamletcom.com. Visit www.hamletcom.com for complete information on all Hamlet products and to access downloads and technical support.

Trademarks and changes

All trademarks and company names mentioned in this manual are used for description purpose only and remain property of their respective owners. The material in this document is for information only. Contents, specifications and appearance of the product are indicative and may change without notice.

Product imported by: CARECA ITALIA SPA
Via Martiri della Libertà 66 - 42019 - Scandiano (RE) - Italy
E-mail: info@hamletcom.com



SAFETY INFORMATION

Before using the product, read the warnings and the instruction manual. Please visit www.hamletcom.com to view the complete documentation, manuals and updated safety information. Keep this information for future reference.

IMPORTANT: Keep the product and its packaging out of reach of children, unauthorized persons and pets.

Danger: some parts may come off and be accidentally swallowed.

Product designed for indoor use and away from humidity, water and heat sources.

To avoid even lethal dangers, the device must be used exclusively in these conditions and for the purpose for which it was built.

The manufacturer declines all responsibility for dangers arising from improper use, tampering or unauthorized repair attempts.

Danger: it is strictly forbidden to make any modifications to the product.

In the event of breakage or damage to parts or accessories, immediately stop using the device and contact technical support.

Use only original cables and power supplies or those compatible with the product specifications.


Using products that operate on mains electricity carries health risks, including death. Handle with care and without distractions. Disconnect the power supply if you do not plan to use the product for a long time.

THE MANUFACTURER SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, FOR ACCIDENTS OR DAMAGES RESULTING FROM IMPROPER USE OF THE DEVICE OR FAILURE TO COMPLY, EVEN PARTIALLY, WITH SAFETY REGULATIONS.

Important information

Any loss, corruption or destruction of data while using a Hamlet drive is the sole responsibility of the user, and under no circumstances will Hamlet be held liable for the recovery or restoration of this data. To help prevent the loss of your data, it is highly recommended that you keep TWO copies of your data; one copy on your external hard drive, for instance, and a second copy either on your internal hard drive, another external hard drive or some other form of removable storage media.

Product Overview



1. On/Off power button LED indicator
2. Power input

3. USB-C port
4. Hard Disk fixing holes

Features


- USB 3.2 external enclosure with USB-C connection
- USB 3.2 Gen 1 interface, 5 Gbps data transfer rate
- Supports 3.5" SATA I/II/III Hard Disk
- Internal SATA III interface with data transfer rate up to 6 Gbps
- USB-C cable with USB-C and USB-A connection
- Durable plastic body
- LED activity indicator
- On/Off power button
- External power supply included (Input AC 100-240V 50-60Hz, Output DC 12V 2A)
- Supports Hot Swap and Plug & Play functionality
- USB-C cable length: 80 cm
- Dimensions: 19 x 11.5 x 3 cm
- Weight: 170 g (without disk and cables)
- Compatible with: Windows 7/8/10/11, Mac, Linux

Package contents

- 3.5" USB 3.2 HDD Enclosure
- USB-C to USB-C/USB-A cable (80 cm)
- Screws and screwdriver
- Power supply (12V DC, 2A)
- User manual

Hard Disk Installation

1. Press and push in the direction indicated by the arrow on the hard disk enclosure to slide the drive tray out.



SATA connector

2. Connect the Hard Disk to the SATA connector on the base of the internal drive tray.
3. Tighten the HDD to the base of the enclosure with the provided screws.
4. Close the box cover by sliding it along the guides on the base.
5. The enclosure is now ready to use.

Connection to Computer

1. Connect the power supply to a wall outlet and to your Hamlet enclosure.
2. Use the provided USB Type-C cable to connect the external drive to your computer.
3. Turn on the drive by pressing the power button.
4. The drive will mount in My Computer (Windows) or on your Desktop (Mac).

Hard Disk Formatting

When you connect your hard disk to your computer for the first time, you will need to create and format a disk partition (or volume).

The formatting procedures relating to Windows and Mac operating systems are described below. For more detailed information, please refer to the documentation relating to the operating system used.

Formatting in Windows

1. Right-click **Computer** and choose **Management**. From the Management window, select **Disk Management**.
2. Locate the disk in the list of drives that appears in the center of the Disk Management window.
3. Select the drive with the right mouse button.
4. To create a new partition, select **New Simple Volume** and follow the wizard's instructions in the window that appears on the screen.

Formatting in Mac OS

1. Open the **Disk Utility** application in the Applications > Utilities folder.
2. Select the removable disk on the left side of the Disk Utility window, then click the **Erase** button.
3. Choose the desired **Volume Format** (File System), enter a **Name** for the disk and click on the **Erase** button. The computer will quickly format the disk.
4. After formatting, close Disk Utility.

Do not to turn off the computer during formatting. If the procedure is interrupted before the formatting is complete, you will need to repeat the steps from point 1. Once formatting is complete, the external disk will be visible and usable by the system.