




## Guida rapida di installazione: SD/MMC Mini MP3 PLAYER

Informiamo che il prodotto è conforme alle normative europee e certificato CE secondo i seguenti standard: 89/36/EEC; EN 55022 :1998+A1:2000 Classe B, EN 61000-3-2:2000 Classe A, EN 61000-3-3:1995+A1: 2001, EN55024:1998+A1:2001, IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000, IEC 61000-4-3:1995+A1:1998+A2:2000, IEC 61000-4-4: 2004, IEC 61000-4-5:1995+A1:2000, IEC 61000-4-6:1996+A1:2000, IEC 61000-4-8:1993+A1:2000, IEC 61000-4-11:1994+A1:2000


Gentile Cliente, La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al termine del funzionamento di questo prodotto, La preghiamo di non smaltrirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



### DAVANTI




### DIETRO



### DOWNLOADING DEI FILE:

Per scaricare file dal computer al lettore, collegare il cavo USB in dotazione al lettore e alla porta USB del computer.




- 1 :** Se si usa Windows 98, prima di collegare il lettore al computer, installare i driver per periferiche USB.
- 2 :** Questo lettore permette di ascoltare solo file con estensione .MP3

## ASCOLTARE LA MUSICA:


Dopo aver caricato i file musicali sul lettore assicurarsi di:

1. Avere una batteria di tipo AAA e una memoria di tipo SD/MMC ben installate.
2. Collegare le cuffie al lettore.

- 1** Inserire la batteria di tipo AAA e la memoria di tipo SD/MMC



- 2** Collegare le cuffie al lettore



## SPECIFICHE:

Interfaccia USB  
Interfaccia Lettore  
MP3 Play

USB 1.0/1.1/2.0 upstream port  
SD/MMC,mini-SD/MMC (Necessita di adattatore)  
Format : MP3  
SNR : 72dB  
Channel Separation: 40dB  
THD+N: 79dB  
Earphone Power out: 5mW(L)+5mW(R)@32 Ω  
Equalizer: Normal

Cavo

Upstream-port cable

LED

MP3 Playing: Lampeggiava spia verde

Stato della memoria:

1. Non funziona: Spia rossa fissa
2. Funziona: Lampeggiava spia rossa

Interfaccia Utente

Key Pad: Volume SU e GIU', tasto AVANTI e INDIETRO  
Power/Play/Pause

Alimentazione

Batteria di tipo AAA

Operating:

Temperatura: 0~40 C(32~104 F)

Umidità : 10%~90%

Storage:

Temperatura: -25~75 C(-13~167 F)

Umidità: 0%~95%

Altitudine: 40.000 piedi sul livello del mare

Environmental